




page

CONSEILS

Conseils films microperforés

Les étapes pour réussir sa pose de microperforé

Priorité à la transparence

Rapport film/trous
50/50Rapport film/trous
60/40Rapport film/trous
65/35Rapport film/trous
70/30

Fort impact visuel

Rapport film/trous
80/20

Images non contractuelles

1 | CHOISIR LE BON PRODUIT

Le rapport film/trous 50/50 est idéal pour la pose sur véhicule.

Le 80/20 est une solution à privilégier dans les galeries commerciales où l'impact visuel prime.

2 | BIEN IMPRIMER

Bien choisir son film en fonction de la machine d'impression (éco-solvant, UV ou latex). Ensuite sélectionner un profil microperforé dans votre RIP. Ces profils diminuent le taux d'encrage.

Imprimer un film microperforé avec un profil standard fragilise le support et peut entraîner des décollements et du retrait. En outre cette action vous permet de limiter votre consommation d'encres.

3 | PRÉPARER LA SURFACE

Le nettoyage est primordial pour n'obtenir aucun SAV lors d'une pose de microperforé.

Le produit Net-Avery et la ouate de nettoyage sont deux consommables indispensables pour bien réaliser cette opération.

Bien se laver les mains par la suite permet aussi d'éviter de déposer des salissures directement sur la colle du microperforé et donc d'engendrer des décollements.



4 | LA POSE

Elle s'effectue systématiquement à sec. Toute pose humide est à proscrire.

Elle ne peut être réalisée par temps froid. En dessous de 8 degrés les colles polymérisent très mal et des décollements risquent d'arriver rapidement.

Toute superposition de lés est vivement déconseillée. Les films microperforés collent très mal les uns sur les autres. Dans le cas d'une impression UV cette opération est tout simplement impossible et le décollement assuré.

Attention à bien poser le film sur la vitre et de ne pas déborder sur les joints. Cette anomalie est une cause fréquente de décollement.

Pour la coupe de vos microperforés voir FLEXI GUIDE



5 | GARANTIR LA LONGÉVITÉ DU FILM

En apposant du vernis de scellement sur le contour, vous protégez votre visuel de la pollution et de l'humidité. Sa durabilité n'en sera que rallongée.

6 | DÉPOSER

Il est recommandé de réactiver la colle en chauffant au décapeur le film avant de le déposer.

Il est conseillé d'utiliser un racloir triumph.



4 rue de la Gravière
67720 Weyersheim
Tél. 03 88 51 70 43
Fax : 03 88 51 76 17
commandes@sdag.net



www.boutique-sdag.net



SDAG
ADHÉSIFS

J'ADHÈRE!